



Руководство по эксплуатации F-33025N-RM (TransFix)

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

- JF011E
- JF015E
- JF016E
- JF017E
- COGF1
- QR018CHA
- QR025CHA

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Развертка



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. Вставьте кондуктор в сферическую, самоцентрирующуюся втулку VB-FIX до упора.
2. Расположите корпус насоса на прижимной плите VB-FIX.
3. Вставьте направляющий пилот в корпус насоса через кондуктор.
4. С помощью струбины надежно закрепите корпус насоса.
5. Проверьте посадку направляющего пилота, он должен ходить в отверстии свободно.
6. Последовательно затяните все три барашковые гайки, повторно проверьте посадку направляющего пилота. Если он скользит не свободно, ослабьте барашковые гайки и отрегулируйте их заново.
7. Снимите направляющий пилот и установите развертку.
8. Разверните отверстие насоса.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед работой тщательно очистите привалочную плоскость и отверстие насоса.
- Для достижения наилучших результатов - обеспечьте непрерывную подачу СОЖ*.
- ТрансФикс рекомендует использовать СОЖ* - «Витолл-100» с концентрацией 4-6 %.
- Для разворачивания отверстия необходимо использовать автоматическую дрель.
- Рекомендованная скорость вращения дрели 200-300 об. / минуту.
- Во время разворачивания не давите на развертку.
- Для работы допускается использовать кондуктор и пилот от набора инструмента F-33510N-TL.